

スタートアップガイド

本資料（スタートアップガイド）は、5G Gateway（XC-WN930J-01、以下本装置という）を利用される方が、取扱説明書を参照する際の補足資料となります。

■本装置の取扱説明書は以下の4種類です。

- ・「取扱説明書（基本編）」 …安全上のご注意、基本的な設置方法などを記載しています。
- ・「取扱説明書（工事編）」 …設置方法、接続方法などを記載しています。
- ・「取扱説明書（設定編）」 …操作や設定方法などを記載しています。
- ・「取扱説明書（ツール編）」 …ツールの操作や設定方法などを記載しています。

■本装置の基本設定

本装置をお使いになる前に最低限必要な設定、操作は以下の3ステップとなります。

① SIMカードの挿入

「取扱説明書（工事編）」の「SIMカードの挿入方法」をご参照ください。

② 機器への給電

「取扱説明書（工事編）」の「給電方法」「ケーブル接続方法」をご参照ください。

③ 装置の基本設定

「取扱説明書（設定編）」の「本装置の基本設定」をご参照ください。